

Side 1
115mm

Welcome

For a full instruction manual, please visit [zagg.com/userv-guides](#).
The Pro Keys 2 is composed of two pieces: a detachable keyboard and case.

Inserting Your Device into the Case:
Hold on to the top of the case and press against the back of the case. Then, grasp the exposed side of the keyboard and slide it forward until it's secure.

Removing Your Device from the Case:
Hold on to the top of the case and press against the back of the case. Then, grasp the exposed side of the keyboard and slide it forward until it's secure.

Attaching/Detaching the Keyboard from Your Device:
The top of the device and the bottom of the case are magnetized and will snap together. If the keyboard is magnetized, it has a light magnetic attachment to the case. If the keyboard is not magnetized, you will need to slide the flap (attached to the case) to also magnetize it. It has a light magnetic attachment to the case. To pair, slide the flap to the right and hold the Bluetooth 2 button for three seconds, and follow the same procedure.

Forming the Stand:
To use the stand function, the keyboard and case must be connected. Place the Pro Keys 2 in landscape mode (the volume control buttons facing up) or in portrait mode (the volume control buttons facing down) to a standing 90 angle from the back of the case. Press the green LED flip and pull the keyboard forward (toward you). The stand will unfold at the back.

Charging Your Keyboard:
Plug the Type-C end of the charging cable into the Type-C port on the back of the keyboard. Plug the other end of your charging cable into a standard USB-A outlet. A red LED light on the back of the keyboard will turn on when your keyboard is charging. When this light turns off, your keyboard is finished charging. Disconnect the charging cable.

Trouble Shooting

If your device doesn't respond to Pro Keys 2, there may be a simple explanation. Please check the following steps:

1. Restart device.
2. Turn your Pro Keys 2 off and back on.
3. Download the ZAGG Keyboard Firmware Utilities app from the App Store for more details: [https://beta.zagg.com/prokeys2firmwareupdate](#).
4. Forget and re-pair your Pro Keys 2.
5. Check that the Pro Keys 2 is connected to the ZAGG mobile app. If not, reset the ZAGG mobile app by deleting the app and then re-downloading it.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service: [zaggcomsupport@zagg.com](#) or call 001-801-839-7906 for international customers.

WARNING

Keyboard use may be associated with physical injuries. If you experience any discomfort or pain, stop using your keyboard and consult a physician.

Checking Your Battery Level:
To check this for both the keyboard and the Pro Keys 2, press the fn + ctrl key together. This will show 3 green flashes = 100% battery life; 2 yellow flashes = 25-49% battery life; 1 red flash = less than 25% battery life.

FCC Caution:
If your device doesn't respond to Pro Keys 2, there may be a simple explanation. Please check the following steps:

1. Restart device.
2. Turn your Pro Keys 2 off and back on.
3. Download the ZAGG Keyboard Firmware Utilities app from the App Store for more details: [https://beta.zagg.com/prokeys2firmwareupdate](#).
4. Forget and re-pair your Pro Keys 2.
5. Check that the Pro Keys 2 is connected to the ZAGG mobile app. If not, reset the ZAGG mobile app by deleting the app and then re-downloading it.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service: [zaggcomsupport@zagg.com](#) or call 001-801-839-7906 for international customers.

Checking Your Keyboard's Bluetooth Settings:
Open your device's Bluetooth settings and turn on the Pro Keys 2. You will see the Pro Keys 2 listed in the pairing list. Tap the Pro Keys 2 to pair.

Pairing the Keyboard with Your Device:
Press the power button to turn on the Pro Keys 2 keyboard. On a green LED flip will light briefly. Press and hold the fn + ctrl keys together for three seconds to turn your Pro Keys 2 keyboard on. A red LED will flash indicating it's been paired.

Checking Your Battery Level:
To check this for both the keyboard and the Pro Keys 2, press the fn + ctrl key together. This will show 3 green flashes = 100% battery life; 2 yellow flashes = 25-49% battery life; 1 red flash = less than 25% battery life.

Checking Your Keyboard's Bluetooth Settings:
Open your device's Bluetooth settings and turn on the Pro Keys 2. You will see the Pro Keys 2 listed in the pairing list. Tap the Pro Keys 2 to pair.

Checking Your Battery Level:
To check this for both the keyboard and the Pro Keys 2, press the fn + ctrl key together. This will show 3 green flashes = 100% battery life; 2 yellow flashes = 25-49% battery life; 1 red flash = less than 25% battery life.

Checking Your Keyboard's Bluetooth Settings:
Open your device's Bluetooth settings and turn on the Pro Keys 2. You will see the Pro Keys 2 listed in the pairing list. Tap the Pro Keys 2 to pair.

Checking Your Battery Level:
To check this for both the keyboard and the Pro Keys 2, press the fn + ctrl key together. This will show 3 green flashes = 100% battery life; 2 yellow flashes = 25-49% battery life; 1 red flash = less than 25% battery life.

96 mm

Attention FCC:
Ce appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même si elle peut provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Rémarque et déclARATION :
Le récepteur et émetteur sont tous deux en mesure d'émettre et de recevoir dans les bandes 2,4 GHz. Il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, qui pourraient protéger des interférences nuisibles aux autres communications radio. Cependant, il n'y a pas d'assurance que ce ne soit pas le cas. Si une interférence nuisible est générée, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'émetteur et le récepteur.
- Utiliser une autre fréquence ou un canal différent de celle auquel le récepteur est connecté.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant ou un technicien radio-TV expérimenté pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'émission aux RE. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Bienvenue

Pour obtenir le manuel d'instructions complet, visitez [zagg.com/userv-guides](#).

Retrait de votre appareil:
Tenez le supérieure du clavier et tirez le appuyez sur la touche de déverrouillage de la partie inférieure. Tirez le clavier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il sorte de votre appareil et réglez-le sur son état.

Mise en marche et arrêt:
Appuyez sur l'icône d'alimentation pour allumer le clavier et appuyez sur l'icône de fermeture pour l'éteindre. Pour éteindre votre clavier, faites glisser l'icône de fermeture sur la touche de déverrouillage de la partie inférieure. L'icône de fermeture devient rouge lorsque le clavier est éteint.

Déconnection de votre clavier:
Tout d'abord, débranchez le câble de son état.

Fixation du clavier à l'aide d'un rabat magnétique et pliable:
Cet appareil utilise un système de fixation à base de logements du clavier (au-dessus des touches), qui s'ajuste à la taille de l'écran de votre appareil. Enfondez le bouton d'ouverture de la partie inférieure dans le trou de la touche de déverrouillage. Cela devrait faire que le clavier se fixe au-dessus de l'écran.

Détachement de l'étau du clavier:
(Bouchez simplement le rabat arrière de l'étau.)

Vérification du niveau de batterie du clavier:
Cet appareil a été testé et bonifié pour répondre aux exigences réglementaires de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même si elle peut provoquer un fonctionnement indésirable.

Si vous rencontrez toutjouors des problèmes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG. 001-801-839-7906 pour les clients internationaux.

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'écran peut entraîner des blessures oculaires. En cas de douleur, cessez d'utiliser l'écran et consulter un médecin.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même si elle peut provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même si elle peut provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil gère les interférences radiofréquences et il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, qui pourraient protéger des interférences nuisibles aux autres communications radio. Cependant, il n'y a pas d'assurance que ce ne soit pas le cas. Si une interférence nuisible est générée, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'émetteur et le récepteur.
- Utiliser une autre fréquence ou un canal différent de celle auquel le récepteur est connecté.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant ou un technicien radio-TV expérimenté pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'émission aux RE. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Side 2

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? O Pro Keys 2 pode existir uma explicação simples. Se o dispositivo não responde, por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da loja de aplicações para obter as instruções de firmware mais recentes.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o serviço de suporte ao cliente da ZAGG.

Se continue a ter problemas, entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ZAGG, ou o Serviço de Atendimento ao Cliente da ZAGG, ou o Serviço de Atendimento ao Cliente da ZAGG.

Aviso

O seu teclado pode estar associado a outras fundas. Se sentir algum desconforto ou dor, consulte um médico e procure ajuda médica.

O dispositivo cumpre os requisitos da parte 15 das regras da FCC. O seu dispositivo só responde às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, (2) Este dispositivo deve aceitar todas interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Aviso da FCC:

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação é sujeita às seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar interferências indesejáveis, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Qualquer alteração ou modificação não expressamente aprovada pela parte responsável ou modificadora pode anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

O dispositivo cumpre os requisitos da parte 15 das regras da FCC. O seu dispositivo só responde às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, (2) Este dispositivo deve aceitar todas interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

1. Reinicie o dispositivo.
2. Reinicie o Pro Keys 2.
3. Baixe o aplicativo ZAGG Keyboard Firmware Utilities da App Store.
4. Desconecte e volte a emparelhar o Pro Keys 2.
5. Verifique se o módulo Bluetooth está ligado e reinicie o dispositivo.
6. Contacte o seu fornecedor.

Notas: Este dispositivo foi testado e julgado conforme às Normas FCC para dispositivos de consumo de classe B. Ele não deve causar interferências prejudiciais contra aparelhos de rádio residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode absorver energia de rádiofrequência, que pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não ocorra. Se esta interferência prejudicial causar operações indesejadas, o usuário deve tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Desconectar o receptor e o emissor.
- Conecte o receptor a um terminal de circuito diferente daquele ao qual o dispositivo está conectado.
- Consulte o revendedor ou o técnico de rádio-TV experiente para obter assistência.

Resolução de problemas

O dispositivo não responde? Por favor verifique o seguinte:

<li