

59.5mm

59.5mm

59.0mm

90.0mm

90.0mm

Welcome

EN

For a full instruction manual, please visit zagg.to/instructions.

Pairing

Your Pro Stylus 2 is charged and ready to use, right out of the box.



To pair Pro Stylus 2 with your device, push the rounded, capacitive end of the stylus to enter pairing mode. On your device, select "ZAGG Pro Stylus 2" from the list of available devices to complete pairing.

Powering On And Off

To turn Pro Stylus 2 on, simply push the rounded, capacitive end, similar to clicking a pen.

If you have an iPad Pro 11, iPad Pro 12.9, or iPad Air 4th/5th Gen, the Pro Stylus 2 will activate each time you remove it from the top of the iPad or from a wireless charger.

The Pro Stylus 2 will turn itself off after 15 minutes of inactivity.

When the stylus is in the sweet spot for charging, a green light on the cradle will appear. If you do not see a green light, that means your stylus is not aligned in the center of the cradle and will therefore not receive a charge.

Using Your Pro Stylus 2

Turn on the stylus by pressing the rounded backend of the stylus or by disconnecting from wireless charging.

Write and draw using the active end of the stylus to create thin, precise lines.



- Scroll through pages using the universal capacitive back end tip (soft, broad end).
- Double clicking the rounded, capacitive end of the stylus will allow you to see your open apps.

Charging

Votre Pro Stylus 2 a une autonomie de 6,5 heures. Il viene avec une station de charge sans fil.



Il peut être chargé à l'aide d'un chargeur sans fil compatible Qi.



Placez le Pro Stylus 2, face vers le bas, dans la cradle de charge. La cradle est exactement au centre du stylus. Tandis que vous déplacez le stylus, lorsque vous atteignez le centre, vous sentirez un clic.

Activation et désactivation

Pour allumer le Pro Stylus 2, appuyez simplement sur l'extrémité arrondie et capacitive, comme pour un stylo ordinaire.



Si vous avez un iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 ou iPad Air 4e/5e génération, le Pro Stylus 2 s'activera chaque fois que vous le retirerez du haut de l'iPad ou d'un chargeur sans fil.

Le Pro Stylus 2 s'éteindra après 15 minutes d'inactivité.

Quand le stylet est au bon endroit pour la charge, une lumière verte apparaît sur la base de la cradle. Si vous ne voyez pas de lumière verte, cela signifie que le stylet n'est pas aligné au centre de la cradle et ne recevra donc pas de charge.

Utilisation de votre stylet Pro Stylus 2

• Utilisez le stylet en appuyant sur l'arrière arrondi ou en vous déconnectant du chargeur sans fil.



©2023 ZAGG Inc. Tous droits réservés. ZAGG et le logo ZAGG sont des marques déposées de ZAGG Inc. iPad, iPad Pro et iPad Air sont des marques déposées de Apple Inc.

- Écrivez et dessinez en utilisant l'extrémité active du stylet afin de créer des lignes fines et précises.
- Utilisez l'extrémité capacitive universelle pour faire défiler les pages (extrémité souple et large).

- Double-cliquez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour voir vos applications ouvertes.

Jumelage

Votre stylet Pro Stylus 2 est chargé et prêt à utiliser immédiatement.



Pour jumeler le Pro Stylus 2 avec votre appareil, appuyez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour passer en mode jumelage. Sélectionnez "ZAGG Pro Stylus 2" dans la liste des appareils disponibles pour compléter le jumelage.



Placez le Pro Stylus 2, face vers le bas, dans la cradle de charge. La cradle est exactement au centre du stylus. Tandis que vous déplacez le stylus, lorsque vous atteignez le centre, vous sentirez un clic.

Activation et désactivation

Pour allumer le Pro Stylus 2, appuyez simplement sur l'extrémité arrondie et capacitive, comme pour un stylo ordinaire.



Si vous avez un iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 ou iPad Air 4e/5e génération, le Pro Stylus 2 s'activera chaque fois que vous le retirez du haut de l'iPad ou d'un chargeur sans fil.

Le Pro Stylus 2 s'éteindra après 15 minutes d'inactivité.

Quand le stylet est au bon endroit pour la charge, une lumière verte apparaît sur la base de la cradle. Si vous ne voyez pas de lumière verte, cela signifie que le stylet n'est pas aligné au centre de la cradle et ne recevra donc pas de charge.

Utilisation de votre stylet Pro Stylus 2

• Utilisez le stylet en appuyant sur l'arrière arrondi ou en vous déconnectant du chargeur sans fil.



©2023 ZAGG Inc. Tous droits réservés. ZAGG et le logo ZAGG sont des marques déposées de ZAGG Inc. iPad, iPad Pro et iPad Air sont des marques déposées de Apple Inc.

- Écrivez et dessinez en utilisant l'extrémité active du stylet pour créer des lignes fines et précises.
- Utilisez l'extrémité capacitive universelle pour faire défiler les pages (extrémité souple et large).

- Double-cliquez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour voir vos applications ouvertes.

Jumelage



Le Pro Stylus 2 a une autonomie de 6,5 heures. L'appareil est livré avec une station de charge sans fil.



Pour jumeler le Pro Stylus 2 avec votre appareil, appuyez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour passer en mode jumelage. Sélectionnez "ZAGG Pro Stylus 2" dans la liste des appareils disponibles pour compléter le jumelage.

Activation et désactivation

Pour allumer le Pro Stylus 2, appuyez simplement sur l'extrémité arrondie et capacitive, comme pour un stylo ordinaire.



Si vous avez un iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 ou iPad Air 4e/5e génération, le Pro Stylus 2 s'activera chaque fois que vous le retirez du haut de l'iPad ou d'un chargeur sans fil.

Le Pro Stylus 2 s'éteindra après 15 minutes d'inactivité.

Quand le stylet est au bon endroit pour la charge, une lumière verte apparaît sur la base de la cradle. Si vous ne voyez pas de lumière verte, cela signifie que le stylet n'est pas aligné au centre de la cradle et ne recevra donc pas de charge.

Utilisation de votre stylet Pro Stylus 2

• Utilisez le stylet en appuyant sur l'arrière arrondi ou en vous déconnectant du chargeur sans fil.



©2023 ZAGG Inc. Tous droits réservés. ZAGG et le logo ZAGG sont des marques déposées de ZAGG Inc. iPad, iPad Pro et iPad Air sont des marques déposées de Apple Inc.

- Écrivez et dessinez en utilisant l'extrémité active du stylet pour créer des lignes fines et précises.
- Utilisez l'extrémité capacitive universelle pour faire défiler les pages (extrémité souple et large).

- Double-cliquez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour voir vos applications ouvertes.

Jumelage



Le Pro Stylus 2 a une autonomie de 6,5 heures. Il viene avec una base de carga inalámbrica.



Para jumelar el Pro Stylus 2 con su dispositivo, pulse el extremo redondeado y capacitive del lápiz óptico a fin de acceder al modo de vinculación. En su dispositivo, seleccione "ZAGG Pro Stylus 2" de la lista de dispositivos disponibles para completar la vinculación.

Activation et désactivation

Para encender el Pro Stylus 2, simplemente empuje la extremidad redondeada y capacitive, como lo haría con un bolígrafo normal.



Si tiene un iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 o iPad Air 4/5 generación, el Pro Stylus 2 se activará cada vez que lo retire de la parte superior del iPad o de un cargador inalámbrico.

El Pro Stylus 2 se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

Cuando el lápiz óptico esté en el punto óptimo para cargar, una luz verde aparecerá en la base. Si no ve la luz verde, el lápiz óptico no está alineado en el centro de la base y por tanto no se está cargando.

Uso de Pro Stylus 2

• Para encender el lápiz óptico, presione el extremo redondeado del lápiz óptico o desconectelo del cargador inalámbrico.



©2023 ZAGG Inc. Todos los derechos reservados. ZAGG y el logotipo ZAGG son marcas comerciales de ZAGG Inc. iPad, iPad Pro y iPad Air son marcas comerciales de Apple Inc.

- Écrivez et dessinez en utilisant l'extrémité active du stylet pour créer des lignes fines et précises.
- Utilisez l'extrémité capacitive universelle pour faire défiler les pages (extrémité souple et large).

- Double-cliquez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour voir vos applications ouvertes.

Jumelage



Le Pro Stylus 2 tiene una duración de seis horas y media. Se suministra con una base de carga inalámbrica, pero puede cargarlo con cualquier cargador inalámbrico compatible con Qi.



D'abord, branchez le socle sur une source d'alimentation avec un port USB-C.

Activation et désactivation

Para encender el Pro Stylus 2, simplemente empuje la extremidad redondeada y capacitive, como lo haría con un bolígrafo normal.



Si tiene un iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 o iPad Air 4/5 generación, el Pro Stylus 2 se activará cada vez que lo retire de la parte superior del iPad o de un cargador inalámbrico.

El Pro Stylus 2 se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

Cuando el lápiz óptico esté en el punto óptimo para cargar, una luz verde aparecerá en la base. Si no ve la luz verde, el lápiz óptico no está alineado en el centro de la base y por tanto no se está cargando.

Uso de Pro Stylus 2

• Para encender el lápiz óptico, presione el extremo redondeado del lápiz óptico o desconectelo del cargador inalámbrico.



©2023 ZAGG Inc. Todos los derechos reservados. ZAGG y el logotipo ZAGG son marcas comerciales de ZAGG Inc. iPad, iPad Pro y iPad Air son marcas comerciales de Apple Inc.

- Écrivez et dessinez en utilisant l'extrémité active du stylet pour créer des lignes fines et précises.
- Utilisez l'extrémité capacitive universelle pour faire défiler les pages (extrémité souple et large).

- Double-cliquez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour voir vos applications ouvertes.

Jumelage



Le Pro Stylus 2 tiene una duración de seis horas y media. Se suministra con una base de carga inalámbrica.



Para jumelar el Pro Stylus 2 con su dispositivo, pulse el extremo redondeado y capacitive del lápiz óptico para acceder al modo de vinculación. En su dispositivo, seleccione "ZAGG Pro Stylus 2" de la lista de dispositivos disponibles para completar la vinculación.

Activation et désactivation

Para encender el Pro Stylus 2, simplemente empuje la extremidad redondeada y capacitive, como lo haría con un bolígrafo normal.



Si tiene un iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 o iPad Air 4/5 generación, el Pro Stylus 2 se activará cada vez que lo retire de la parte superior del iPad o de un cargador inalámbrico.

El Pro Stylus 2 se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

Cuando el lápiz óptico esté en el punto óptimo para cargar, una luz verde aparecerá en la base. Si no ve la luz verde, el lápiz óptico no está alineado en el centro de la base y por tanto no se está cargando.

Uso de Pro Stylus 2

• Para encender el lápiz óptico, presione el extremo redondeado del lápiz óptico o desconectelo del cargador inalámbrico.



©2023 ZAGG Inc. Todos los derechos reservados. ZAGG y el logotipo ZAGG son marcas comerciales de ZAGG Inc. iPad, iPad Pro y iPad Air son marcas comerciales de Apple Inc.

- Écrivez et dessinez en utilisant l'extrémité active du stylet pour créer des lignes fines et précises.
- Utilisez l'extrémité capacitive universelle pour faire défiler les pages (extrémité souple et large).

- Double-cliquez sur l'extrémité arrondie et capacitive du stylet pour voir vos applications ouvertes.

Jumelage



Le Pro Stylus 2 tiene una duración de seis horas y media. Se suministra