


Welcome

EN


For a full instruction manual, please visit zagg.to/instructions.

Adaptateur non inclus



Set-up

Lay the Desk Mat with Wireless Charging flat on your desk or tabletop. Plug the integrated USB-C cable into your compatible power adapter.



To Charge

Place your digital device (phone, tablet, keyboard, mouse, stylus, etc.) on the 10W wireless charging spot centered at the top of the mat. Digital devices should be able to accept up to 10W of power.

To Clean

- Use a clean, damp cloth to wipe the Desk Mat with Wireless Charging.
- Do not wipe the charging spot centered at the top of the mat.
- Do not put Desk Mat with Wireless Charging in the washing machine or dish washer.
- Do not submerge Wireless Charging Mat in water.

To Straighten

If your Desk Mat with Wireless Charging develops a lump or ripple, bend the ripple in the opposite direction for 5 seconds. This should help straighten it out. Once the mat is smoothed down, it will relax over time to a flat position again.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service.

[zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)
1-800-700-ZAGG [9241] | 00-1-801-839-3906 for international customers


©2024 ZAGG Inc. All Rights Reserved. La marque et le logo ZAGG sont des marques déposées de ZAGG Inc.

Bienvenue

FR


Pour obtenir le manuel d'instructions complet, veuillez consulter le site ZAGG.to/instructions.

Adaptateur non inclus



Installation

Posez le tapis de bureau de chargement sans fil à plat sur votre bureau ou votre table. Branchez le câble USB-C intégré à l'adaptateur secteur compatible.



Charger

Placez votre appareil numérique (téléphone, tablette, clavier, souris, stylus, etc.) sur le point de chargement sans fil 10 W centré en haut du tapis. Les appareils numériques devraient pouvoir accepter jusqu'à 10 W de puissance.

Nettoyage

- Pour essuyer votre tapis de bureau de chargement sans fil, utilisez un chiffon propre et humide.
- N'essayez pas le point de chargement centré en haut du tapis.
- Né mettez pas le tapis de bureau à chargement sans fil dans la machine à laver ou le lave-vaisselle.
- Né plonger pas le tapis de chargement sans fil dans l'eau.

Aplatissement

Si votre tapis de bureau à chargement sans fil présente une bosse ou un pli, courbez-le dans la direction opposée pendant 5 secondes. Cela devrait aider à redresser la situation. Une fois le tapis lisse, il se détendra avec le temps pour retrouver une position plate. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Note : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

• Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé à côté de, ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur. Pendant le fonctionnement de l'appareil, une distance de 15 cm autour de l'appareil et de 20 cm au-dessus de la surface supérieure de l'appareil doit être respectée.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG.

[zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)
1-800-700-ZAGG [9241] 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux.


©2024 ZAGG Inc. Tous droits réservés. La marque et le logo ZAGG sont des marques déposées de ZAGG Inc.

Bienvenido

ES


Para obtener el manual de instrucciones completo, visite el sitio web ZAGG.to/instructions.

Adaptador no incluido



Configuración

Coloque el tapete de escritorio de carga inalámbrica sobre su escritorio o mesa. Conecte el cable USB-C integrado a su adaptador de corriente compatible.



Para cargar

Coloque su dispositivo digital (teléfono, tablet, teclado, mouse, lápiz óptico, etc.) en el punto de carga inalámbrica de 10 W centrado en la parte superior del tapete. Los dispositivos digitales deberían poder aceptar hasta 10 W de potencia.

Limpia

- Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el tapete de escritorio de carga inalámbrica.
- No limpie el punto de carga centrado en la parte superior de la alfombrilla.
- No coloque la alfombrilla de escritorio con carga inalámbrica en la lavadora o en el lavavajillas.
- No sumerja la alfombrilla de carga inalámbrica en agua.

Enderezar

Si su Alfombrilla de Carga inalámbrica de Escritorio desarrolla un bulto u ondulación, doble la ondulación en la dirección opuesta durante 5 segundos. Esto debería ayudar a enderezarlo. Una vez que el tapete está alisado, se relajará con el tiempo hasta alcanzar una posición plana nuevamente. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.


Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Boas-vindas

PT


Para obter um manual de instruções completo, visite ZAGG.to/instructions.

Adaptador não incluído



Configurar

Coloque o tapete de carregamento sem fio sobre a mesa. Conecte o cabo USB-C integrado ao adaptador de energia compatível.



Carregar

Coloque seu dispositivo digital (telefone, tablet, teclado, mouse, caneta, etc.) no ponto de carregamento sem fio de 10 W centrado na parte superior do tapete. Os dispositivos digitais devem ser capazes de aceitar até 10 W de potência.

Se todavía continúa con problemas, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.

[zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)
1-800-700-ZAGG [9241] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

©2024 ZAGG Inc. Reservados todos los derechos. ZAGG y el logotipo de ZAGG son marcas comerciales de ZAGG Inc.

Para limpar

- Use um pano limpo e úmido para limpar o tapete de carregamento sem fio.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Não ligue o ponto de carregamento centralizado na parte superior da base.
- Não coloque o tapete de carregamento sem fio em máquina de lavar ou lava-louças.
- Não mergulhe o tapete de carregamento sem fio em água.

Para endireitar

Se o tapete de carregamento sem fio apresentar protuberâncias ou ondulações, curve a ondulação na direção oposta por cinco segundos. Isso deve ajudar a endireitá-lo. Depois que o tapete estiver alisado, ele relaxará com o tempo até ficar novamente plano. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: 1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial a 2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Observação: este equipamento foi testado e cumpriu os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com o parágrafo 15 das regras da FCC. Esses limites foram elaborados para proporcionar proteção aceitável contra interferência prejudicial em instalações domésticas. Este equipamento gera e pode irradiar energia de radiofrequência; se não instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial à comunicação via rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
 - Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
 - Conectar o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
 - Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.
- Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Déclaration de exposition à radio

Cette disposition est en conformité avec les limites de exposition à radiofré RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cette transmission ne doit pas émettre localement ou en commun avec n'importe quel autre antenne ou transmetteur. Pendant l'opération de l'appareil, une distance de 15 cm autour du dispositif et 20 cm au-dessus de la surface supérieure du dispositif.

Se continuar a ter problemas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ZAGG.

[zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)
1-800-700-ZAGG [9241] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionais


©2024 ZAGG Inc. Todos os direitos reservados. ZAGG e o logotipo ZAGG são marcas comerciais de ZAGG Inc.

Herzlich willkommen

DE

Gebrauchsanweisung finden Sie unter ZAGG.to/instructions.


Adapter nicht enthalten



Einrichtung

Legen Sie die kabellose Ladematte flach auf Ihren Schreibtisch oder Ihre Tischplatte. Schließen Sie das integrierte USB-C-Kabel an Ihren kompatiblen Stromadapter an.

Zum Aufladen



Legen Sie Ihr digitales Gerät (Telefon, Tablet, Tastatur, Maus, Stylus usw.) auf die 10W kabellose Ladefläche, die sich mittig oben auf der Matte befindet. Digitale Geräte sollten eine Leistung von bis zu 10 W aufnehmen können.

Zum Reinigen

- Wischen Sie die kabellose Ladematte mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie die Ladestelle in der Mitte oben auf der Matte nicht ab.
- Stecken Sie die kabellose Ladematte nicht in die Waschmaschine oder den Geschirrspüler.
- Tauchen Sie die kabellose Ladematte nicht in Wasser ein.

Begrüßungen

Wenn Ihre kabellose Ladematte eine Ausbuchtung oder Wölbung aufweist, biegen Sie die Wölbung 5 Sekunden lang in die entgegengesetzte Richtung. Sie sollte sich auf diese Weise glätten lassen. Sobald die Matte geglättet ist, wird sie sich mit der Zeit wieder entflachen und flach werden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die Interferenzen unterliegen den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und 2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Das vorliegende Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Vorschriften zur Funkstörung. Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installationen in Wohngebäuden. Das Gerät erzeugt und emittiert Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, die Funkkommunikation beeinträchtigen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte das Gerät Funkstörungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen, überprüfen Sie dies durch Ein- und Ausschalten des Geräts), sollte der Benutzer diese, diese auf eine der folgenden Arten zu beheben:

Störungen auftreten. Sollte das Gerät Funkstörungen im

- Ausrichtung oder Lage der Empfangsantenne verändern.
 - Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
 - Gerät mit einem Stromkreis verbinden, der unabhängig vom dem Stromkreis des Empfängers ist.
 - Hilfe des Händlers oder eines erfahrenen Radio/TV-Technikers einholen.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Erklärung zur Strahlenexposition

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für HF-Strahlung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden. Während des Betriebs des Geräts muss ein Abstand von 15 cm um das Gerät herum und 20 cm über der Oberseite des Geräts eingehalten werden.

Wenn Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den ZAGG-Kundendienst.

[zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)
1-800-700-ZAGG [9241] 00-1-801-839-3906 für internationale Kunden


©2024 ZAGG Inc. Alle Rechte vorbehalten. ZAGG-Mark und Logo sind Marken von ZAGG Inc.

Benvenuto

IT

Per un manuale di istruzioni completo, visitare ZAGG.to/instructions.


Adattatore non incluso



Configurazione

Appoggia il tappetino da scrivania per la ricarica wireless in piano sulla scrivania o sul tavolo.

Collega il cavo USB-C integrato all'alimentatore compatibile.



Per ricaricare

Posiziona il tuo dispositivo digitale (telefono, tablet, tastiera, mouse, etc.) sul punto di ricarica wireless da 10 W centrato nella parte superiore del tappetino. I dispositivi digitali dovrebbero essere in grado di accettare fino a 10 W di potenza.

Per pulire

- Utilizzare un panno pulito e umido per pulire il tappetino da scrivania di ricarica wireless.
- Non pulire il punto di ricarica posto al centro della parte superiore del tappetino.
- Non mettere il tappetino da scrivania per la ricarica wireless in lavatrice o in lavastoviglie.
- Non immergere il tappetino di ricarica wireless in acqua.

Per raddrizzare

Se il tappetino di ricarica wireless sviluppa una protuberanza o un'increspatura, piegarla nella direzione opposta per 5 secondi. In questo modo si dovrebbe raddrizzare. Una volta appiattito, il tappetino si rilasserà nuovamente tornando in posizione piana.

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: 1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Nota: questo dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, sezione 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione dalle interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può diffondere radiofrequenze e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare pericolose interferenze alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in particolari installazioni. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose

alla ricezione radio o televisiva (cosa che può essere verificata accendendo e spegnendo l'apparecchio), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una delle seguenti procedure:

- Ri-orientare o posizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e l'apparecchio ricevente.
- Collegare l'apparecchio ad una presa o un circuito di corrente diverso da quello a cui è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmissioni. Durante il funzionamento dell'apparecchio è necessario rispettare una distanza di 15 cm attorno all'apparecchio e di 20 cm sopra la superficie superiore dell'apparecchio.

Se i problemi persistono, contattare il Servizio Clienti ZAGG.

[zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)
1-800-700-ZAGG [9241] | 00-1-801-839-3906 per i clienti internazionali


©2024 ZAGG Inc. Tutti i diritti riservati. Il logo ZAGG sono marchi di ZAGG Inc.

Welkom

NL


Voor een volledige handleiding gaat u naar ZAGG.to/instructions.

Adapter niet inbegrepen



Installatie

Leg de Wireless Charging Desk Mat plat op uw bureau of tafelblad. Sluit de geïntegreerde USB-C-kabel aan op uw compatibele voedingsadapter.



Opladen

Plaats uw digitale apparat (telefoon, tablet, toetsenbord, muis, stylus, enz.) op de draadloze oplaadplek van 10 W, gecentreerd aan de bovenzijde van de mat. Digitale apparaten moeten maximaal 10 W vermogen kunnen accepteren.

Reinigen

- Gebruik een schone, vochtige doek om de bureaumat voor draadloos opladen af te veegen.
- Veeg de oplaadplek midden bovenaan de mat schoon.
- Reinig de draadloze oplaadmat voor het bureau niet in de wasmachine of vaatwasser.
- Dompel de draadloze oplaadmat niet onder in water.

Rechtsmaken

Als de draadloze oplaadmat een bobbel of kreukel vertoont, buig de kreukel dan 5 seconden lang in de tegengestelde richting. Dit zou de kreukel weer vlak moeten maken. Zodra de mat glad is gemaakt, zal deze na verloop van tijd weer oppanpen naar een vlakke positie.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Voor gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan gebeuren door het apparaat uit te schakelen en het opnieuw in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht de volgende stappen te nemen:

televisieontvangst, wat kan gebeuren door het apparaat uit te schakelen en het opnieuw in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht de volgende stappen te nemen:

- De ontvangerantenne van de tv opnieuw plaatsen.
 - De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
 - Het apparaat aansluiten op een stopcontact op een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
 - De dealer of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen voor hulp.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de beveiliging van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongewenst maken.

Verklaring over blootstelling aan straling

Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan RF-straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet naast een andere antenne of zender worden geplaatst of in combinatie met deze worden gebruikt. Tijdens de werking van het apparaat moet een afstand van 15 cm rondom het apparaat en 20 cm boven het bovenoppervlak van het apparaat worden gerespecteerd.

Als u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met de klantenservice van ZAGG.

[zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)
1-800-700-ZAGG [9241] | 00-1-801-839-3906 voor internationale klanten


©2024 ZAGG Inc. Alle rechten voorbehouden. Het ZAGG-Mark en logo zijn handelsmerken van ZAGG Inc.

Vítejte

CZ


Úplný návod k použití naleznete na adrese ZAGG.to/instructions.

Adaptér není součástí dodávky



Nastavení

Pokudte potřebujete bezdrátové nabíjení na stole nebo na desce. Zapojte integrovaný kabel USB-C do kompatibilního napájecího adaptéru.



Nabíjení

Umístěte své digitální zařízení (telefon, tablet, klávesnici, myš, stylus atd.) na 10W bod bezdrátového nabíjení uprostřed horní části podložky. Digitální zařízení by měla být schopna přijmout výkon až 10W.

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímač antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiné elektrické okruhu, než je kterým je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc: prodávce nebo zkušeného technika. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za zboží, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení o radiční expozici

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovené pro nekontrolovaný prostředí. Tento vysíláč nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Při provozu zařízení musí být dodržena vzdálenost 15 cm kolem zařízení a 20 cm nad horní plochou zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno, přičemž bylo ověřeno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, jak je uvedeno v části 15 pravidel FCC. Účtem těchto limitů je poskytnout přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v rezidenčních oblastech.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není nainstalováno a používáno podle návodu, může mít nežádoucí vliv na rádiové spojení. Nejstejte však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud je toto zařízení připojeno škodlivému rušení (rádio, telefon, atd.), může být třeba provést úpravy. Pokud je toto zařízení připojeno škodlivému rušení (rádio, telefon, atd.), může být třeba provést úpravy. Pokud je toto zařízení připojeno škodlivému rušení (rádio, telefon, atd.), může být třeba provést úpravy. Pokud je toto zařízení připojeno škodlivému rušení (rádio, telefon, atd.), může být třeba provést